



- 1.- Senza ponticello si regola con il potenziometro, con si regola con il pulsante
2. - La modifica deve essere effettuata con l'alimentazione scollegata.